



KATHREIN


Schaltbild


UFD 230



UFD 233

935 00 241















Mit  gekennzeichnete Bauteile dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden 



ERSTELLT : 11.12.95 WF

KATEK


KOMMT VOR IN :
UFD23

SNETZ. SCH
SE-13601067
BLATT 6/8

B13 1  +SV
B13 2  SOA-A
B13 3  SCL
B13 4  TR-OUT
B13 5  TR-IN
B13 6  TAST-DN
B13 7  TAST-UP
B13 8  DGND



ERSTELLT : 11.12.95		WF			KATEK	KOMMT VOR IN :	FADR SCH
						UFD 230	SE- 13601067 BLATT 7/8



ERSTELLT : 11.12.95 WF

KATEK

KOMMT VOR IN :

UFD230

SCC

SE-13601067

BLATT 8/8

